

# WINTER TIPPS!

## HILFREICHE WINTER-TIPPS FÜR DEN SEGWAY PT.

Der Sommer ist vorbei und für viele PT Besitzer steht die kalte Jahreszeit vor der Tür. Um Ihren PT unter optimalen Bedingungen durch den Winter zu bringen, egal ob Sie den Elementen trotzen und weiterhin fahren wollen oder ob Sie Ihren PT bis zum Frühjahr in Winterschlaf schicken wollen, vervollständigen Sie bitte die nachstehende Checkliste. Vergessen Sie nicht, um technische Details und Informationen bzgl der Sicherheit zu erhalten, schlagen Sie immer in der SEGWAY Bedienungsanleitung nach. (p/n 20602).

### EINLAGERUNG IM WINTER:

Wenn Sie planen Ihren PT über die Wintermonate einzulagern, beachten Sie bitte Folgendes:

- »  Schützen Sie Ihren PT vor Einflüssen der Witterung. Verstauen Sie den SEGWAY in sicherer Umgebung bei einer Temperatur von max -10 °C oder wärmer
- »  Reinigen Sie Ihren PT  
Laden Sie die Akkus komplett auf\*
- »  Sollten Sie Ihren PT länger als einen Monat einlagern wollen, entfernen Sie die Akkus- stellen Sie sicher, dass die Akkus spätestens alle drei Monate geladen werden
- »  Falls die Einlagerungstemperatur unter 0°C ist, laden Sie die Akkus nicht, sondern bringen diese stattdessen in eine warme Umgebung (über 10°C) um die Akkus zu laden. Nur so ist eine optimale Lebens- und Leistungsdauer der Akkus sichergestellt
- »  Pumpen Sie die Reifen mit dem idealen Druck auf  
Decken Sie den SEGWAY entsprechend ab, um ihn vor Staub zu schützen
- »  Um sich auf das Fahren mit dem SEGWAY vorzubereiten, beachten Sie die Regeln auf der rechten Seite und Sie werden im Nu startbereit sein

### GEBRAUCH IM WINTER / FRÜHLING

Wenn Sie Ihren PT auch in den Wintermonaten nutzen möchten oder sich auf den Frühling vorbereiten wollen, beachten Sie die nachstehenden Punkte, um eine ideale Leistung zu erlangen:

- »  Falls Sie Ihren SEGWAY nicht nutzen, empfehlen wir den PT in einer warmen, geschützten Umgebung (über 10°C) abzustellen
- »  Reinigen Sie Ihren PT regelmäßig; achten Sie darauf die Sensoren unter den Fußmatten frei von Steinen o.Ä. zu halten
- »  Erneuern Sie die InfoKey Batterie
- »  Vergewissern Sie sich, dass die Lenkstange gerade ist und prüfen Sie den Verschluss der Lenkstange- ziehen Sie diesen, wenn nötig, auf 11 N-m (8.1 ft-lbf) fest
- »  Halten Sie Ihre Akkus immer geladen.\* Sollte die Umgebungstemperatur unter 0°C, laden Sie die Akkus nicht. Bringen Sie diese stattdessen in eine warme Umgebung, um die Akkus zu laden (über 10°C). Wenn Sie diese Punkte beachten, ist eine optimale Lebens- und Leistungsdauer der Akkus sichergestellt
- »  Prüfen Sie Ihre Reifen hinsichtlich des idealen Reifendrucks, pumpen Sie die Reifen auf, falls notwendig
- »  Sollten Sie direkt nach Fahrtbeginn bei kalten Temperaturen einen Sicherheitshinweis erhalten, bringen Sie den SEGWAY für mindesten 30 Minuten in eine wärmere Umgebung, damit sich der PT aufwärmen kann.

#### HINWEIS:

Sollten Sie die oben aufgeführte Checkliste nicht beachten, kann es gegebenenfalls zu folgenden Auffälligkeiten während des Gebrauchs kommen: Sicherheitsabschaltung, hervorgerufen durch die Fehlercodes C100 und C108; ungeladenen Akkus( Rote-Lade-LED), Abriegeln der Geschwindigkeit oder Vibrationswarnung; verminderte Reichweite; Abweichen der Lenkung; vorzeitige Reifenabnutzung; kein Startvorgang möglich.

\*Laden Sie die Batterien nicht in der Nähe von Flammen!